





Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.



PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO



LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA



Bandeirante

BICICLETA 16"

**+5
anos**
Idade sugerida



As cores podem variar. Imagem meramente ilustrativa.



50kg
Peso Máximo
Suportado

ATENÇÃO!

- USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PESSOAL, TAIS COMO: LUVAS, JOELHEIRAS E CAPACETE;
- NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO EM LOCAIS ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS;
- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POR CONTER COMPONENTES DE MONTAGEM QUE ANTES DE MONTADOS APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO;
- ESTE MANUAL E A EMBALAGEM SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRODUTO E CONTÊM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDE-OS PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

Fabricado na China. Importado e Distribuído por: **Brinquedos Bandeirante S/A**

Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, **CEP:** 08536-440,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. **CNPJ:** 61.068.557/0005-82.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

Para demandas relacionadas a peças de reposição, o cliente deve entrar em contato com a empresa através do SAC.

**SAC****SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244

Horário de atendimento:

Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br

(Seção: Fale conosco)



RECICLÁVEL

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para informações sobre a rede de assistência técnica,
acessar: www.brinquedosbandeirante.com.br
ou ligar (11) 4674-7244.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e saco plástico fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, perto de piscinas ou locais com água;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomendamos a utilização em superfície plana;
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) e, de preferência, equipada com capacete para usar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este produto deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado;
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão;
- Para uma condução segura, as manobras de direção devem ser realizadas com cuidado e atenção;
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize somente durante o dia ou em lugares bem iluminados;
- Verifique periodicamente a eficiência do freio, a lubrificação da corrente, possíveis folgas dos parafusos, porcas, movimentos do pedivela e de direção. Ajuste se houver folga;
- Este produto contém peças pequenas. Mantenha fora do alcance das crianças;
- Não calibrar os pneus acima da calibragem recomendada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso máximo suportado: 50 kg;

Idade sugerida: de 5 a 8 anos.

DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Sempre antes da utilização, realize uma inspeção e manutenção periódica. É recomendável ter à disposição as seguintes ferramentas: chave de fenda pequena, chave Phillips pequena, alicate, chaves fixas e bomba de calibragem.

- Lubrificar corrente (conforme orientações);
- Reapertar o suporte do guidão e rodas;
- Ajustar freios;
- Calibrar os pneus;
- Eliminar todas as folgas.

ALGUMAS DESSAS FERRAMENTAS NÃO SÃO FORNECIDAS JUNTO À BICICLETA.

LIMPEZA

- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário;
- Efetuar limpeza somente como recomendado, não utilize produtos químicos.
Ex.: álcool e solventes;
- Limpe a corrente com desengraxante spray utilizando um limpador de correntes e escova. Quando seca, lubrifique a corrente (conforme especificado no manual) para utilizar a bicicleta novamente;
- Evite a penetração de desengraxante nos cubos do movimento central, movimento de direção e rodas;
- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.

CALIBRAGEM DOS PNEUS

Para a calibragem dos pneus, uma bomba de pé ou de quadro deve ser usada (**não inclusas**). Evite utilizar calibradores de ar pressurizado desregulados. Os pneus devem ser calibrados de acordo com a especificação:

NÃO UTILIZAR A OPÇÃO PNEU MURCHO DOS CALIBRADORES DE POSTOS DE GASOLINA



CALIBRAGEM RECOMENDADA
30-40 PSI

DIANTEIRO E TRASEIRO

LUBRIFICAÇÃO



Lubrifique a corrente com óleo SAE 30 ou um óleo específico para correntes de bicicleta a cada seis meses. Dependendo das condições do terreno, aumente a frequência de lubrificação.

MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com uma superfície plana, forrada e firme. Serão necessárias algumas ferramentas para a montagem do produto, e algumas delas não estão incluídas.

ORGANIZAÇÃO ANTES DA MONTAGEM



1.0 Remova todos os componentes de dentro da embalagem e mantenha-os organizados no local destinado à montagem.



1.1 Remova os componentes dos sacos plásticos, retire todas as proteções e descarte-as em local adequado. Mantenha as peças organizadas no espaço destinado, a fim de evitar a perda de componentes.

COMPONENTES PARA MONTAGEM

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, VERIFIQUE SE TODOS OS COMPONENTES ESTÃO DISPONÍVEIS. OS COMPONENTES PODEM VARIAR DE ACORDO COM O MODELO ADQUIRIDO.



Chave Múltipla
Hexagonal



Chave phillips



Chave Allen
de 5 mm



Parafuso e porca para
fixação do paralamas traseiro

**(Para as referências 3154 e 3155
Sweet Flower, o paralamas metálico
traseiro já vem montado de fábrica)**



Tampa inferior e
superior do guidão



Paralamas dianteiro (injetado)
(somentes para as
referências 3156 e 3157
Power Game)



Paralamas traseiro (injetado)
(somentes para as
referências 3156 e 3157
Power Game)



Par de pedais



Par de rodinhas
laterais



Canote do selim



Selim



Conjunto da
roda dianteira



Conjunto do quadro (semi
montado com a roda traseira)
(Para as referências 3154 e 3155
Sweet Flower, o paralamas metálico
traseiro já vem montado de fábrica)



Conjunto do guidão com
manoplas e manetes de freio



Carenagem com duas
abraçadeiras plásticas
(somentes para as
referências 3156 e 3157
Power Game)



Conjunto do freio dianteiro com cabo de freio



Garfo dianteiro com jogo de caixa de direção



Duas calotas do eixo traseiro (sextavado interno maior)



Duas calotas do eixo dianteiro (sextavado interno menor)



Paralama metálico dianteiro (somente para as referências 3154 e 3155 Sweet Flower)



Cestinha com travas de fixação (somente para as referências 3154 e 3155 Sweet Flower)

MONTAGEM DO GARFO E CAIXA DE DIREÇÃO


Para melhor eficiência e durabilidade da bicicleta, recomenda-se aplicar graxa de lítio para montagem do colar de esferas, garantindo a lubrificação adequada do sistema de direção.




2.0 Pegue o garfo já montado com o jogo da caixa de direção.



2.1 Remova os componentes do garfo e mantenha-os organizados.



2.2 Observe a sequência de montagem do conjunto no garfo e no quadro.



2.3 Insira o cone inferior no garfo, mantendo o diâmetro maior voltado para baixo.



2.4 Insira o colar de esferas, mantendo as esferas voltadas para cima.



2.5 Insira a bacia do colar de esferas com o diâmetro maior voltado para baixo



2.6 Após a devida montagem e lubrificação, verifique se o giro da direção está livre e suave.



2.7 Insira o conjunto no quadro.




2.8 Insira a outra bacia do colar de esferas com o diâmetro maior voltado para cima.



2.9 Insira o outro colar de esferas, mantendo as esferas voltadas para baixo.




3.0 Insira o cone superior com rosca.



3.1 Rosqueie para fixar no tubo.



3.2 Insira a arruela, encaixando o ressalto da arruela no canal do tubo.



3.3 Insira a contraporca e aperte (**chave de 31 mm**). Esse aperto é necessário para eliminar as folgas, porém o giro do tubo deve ser verificado durante o aperto para não travar o conjunto.

MONTAGEM DO GUIDÃO



4.0 Remova a tampa de proteção do tubo do guidão e descarte em um local adequado.



4.1 Pegue a tampa inferior do guidão.



4.2 Observe a posição correta em que a tampa deve ficar no tubo do guidão e encaixe-a no tubo do guidão.





Inserção mínima



4.3 Insira o guidão no quadro, garantindo que a marca de inserção mínima esteja completamente dentro do tubo. Dê um leve aperto na porca (**chave de 12 mm**) para centralizar o tubo no quadro, mas não aperte completamente, pois será necessário ajustar a inclinação do guidão.



4.4 Para ajustar a inclinação do guidão, afrouxe a porca (**chave de 13 mm**) da abraçadeira.



Torque máximo
↻ 10 Nm



Torque máximo
↻ 10 Nm

4.5 Ajuste a inclinação na posição adequada para uso e aperte novamente a porca (**chave de 13 mm**) firmemente.

4.6 Regule a altura adequada, centralize o guidão e aperte o parafuso (**chave de 12 mm**) firmemente.




4.7 Para finalizar, insira a tampa superior do guidão na inferior, encaixando-a nas travas.

IMPORTANTE : APÓS A MONTAGEM COMPLETA, REFAÇA OS AJUSTES DE INCLINAÇÃO E ALTURA COM A CRIANÇA SENTADA NA BICICLETA, PARA GARANTIR MAIOR CONFORTO E ERGONOMIA DURANTE O USO

MONTAGEM DO SELIM



5.0 Pegue o canote do selim e encaixe-o na abraçadeira do selim.



5.1 Ajuste o selim na inclinação desejada e aperte a porca (chave de 13 mm) em ambos os lados.



5.2 Abra a abraçadeira quick release do quadro e insira o selim, garantindo que a marca de inserção mínima esteja completamente dentro do tubo.



5.3 Para ajustar o aperto da abraçadeira, segure o parafuso com uma das mãos e, com a outra, gire a alavanca até que a pressão de fechamento esteja adequada. Por fim, feche a abraçadeira, verificando se o selim está bem fixado.



IMPORTANTE : APÓS A MONTAGEM COMPLETA, REFAÇA OS AJUSTES DE INCLINAÇÃO E ALTURA COM A CRIANÇA SENTADA NA BICICLETA, PARA GARANTIR MAIOR CONFORTO E ERGONOMIA DURANTE O USO

MONTAGEM DAS RODINHAS LATERAIS




6.0 Remova a tampa de proteção do eixo e descarte em um local adequado.



6.1 Em um dos lados do eixo, remova a porca, as duas arruelas e uma chapa de suporte.



6.2 Mantenha uma chapa de suporte encaixada em um lado do quadro e reserve a outra para a montagem do lado oposto.



6.3 Insira o conjunto da rodinha lateral no eixo e, em seguida, insira uma arruela.



Ajuste



Torque máximo
↻ 11 Nm

6.4 Insira a porca, ajuste a altura conforme necessário e aperte a porca firmemente (**chave de 15 mm**). Repita o mesmo procedimento no outro lado da roda.

IMPORTANTE : APÓS A MONTAGEM COMPLETA, REFAÇA OS AJUSTES DE ALTURA COM A CRIANÇA SENTADA NA BICICLETA, PARA GARANTIR MAIOR CONFORTO E ERGONOMIA DURANTE O USO

MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA



7.0 Remova as proteções dos lados direito e esquerdo do eixo e descarte-as em um local adequado.



7.1 Afrouxe as porcas e afaste-as junto com as arruelas e, em seguida, encaixe o conjunto no garfo.



Arruela de segurança Arruela lisa



7.2 Observe que, em ambos os lados, as arruelas devem ficar voltadas para o lado externo do garfo. Posicione a arruela de segurança no garfo, de forma que a ponta fique encaixada na furação do garfo.



Torque máximo
↻ 12 Nm

7.3 Aperte as porcas (**chave de 13 mm**) em ambos os lados firmemente, sempre verificando o giro livre da roda.

MONTAGEM DO PARALAMA TRASEIRO



8.0 Pegue o paralama dianteiro, o parafuso e a porca. Insira o paralama, alinhando os furos e, em seguida, insira o parafuso.



8.1 Insira a porca, ajuste a altura do paralama para que não fique muito próximo da roda e, em seguida, fixe com uma chave Phillips.

MONTAGEM DOS PEDAIS

CONSIDERE OS LADOS DIREITO E ESQUERDO COMO SE ESTIVESSE SENTADO NA BICICLETA



9.0 Verifique o lado correto para cada um dos pedais. O pedal direito está identificado com a letra **R** e o pedal esquerdo com a letra **L**. Essa identificação está gravada no eixo de cada pedal.




9.1 Insira o pedal na furação correspondente do pedivela, respeitando o lado correto. Fixe o pedal (chave de 14 mm). Repita o mesmo procedimento para o outro pedal.

MONTAGEM E REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO


CONSIDERE OS LADOS DIREITO E ESQUERDO COMO SE ESTIVESSE SENTADO NA BICICLETA



10.0 Com a chave Allen de 5 mm, afrouxe o parafuso dos manetes de freio, ajuste-os na posição desejada e aperte novamente.



10.1 Pegue o cabo de freio dianteiro e monte-o na manete do lado direito do guidão.



10.2 Gire a porca de alumínio da manete, mantendo o canal na posição oposta ao cabo, para garantir que ele não se solte.



10.3 Afrouxe a porca do freio traseiro (**chave de 10 mm**).




10.4 Pressione a mola com uma das mãos e, com a outra, puxe o cabo do freio. Em seguida, aperte a porca (**chave de 10 mm**) novamente. Verifique a eficácia do freio e, caso necessário, repita o procedimento.

MONTAGEM E REGULAGEM DO FREIO DIANTEIRO

CONSIDERE OS LADOS DIREITO E ESQUERDO COMO SE ESTIVESSE SENTADO NA BICICLETA



11.0 Pegue o paralamas dianteiro e o conjunto do freio.




11.1 Remova a porca, uma arruela lisa e uma arruela estriada do conjunto, mantendo a outra arruela estriada no eixo.



11.2 Mantenha a parte estriada da arruela voltada para o lado de contato com o garfo e insira o conjunto no garfo.



11.3 Centralize o freio e sempre mantenha-o alinhado durante a montagem



11.4 Insira a outra arruela estriada, mantendo a parte estriada voltada para o lado de contato com o garfo.



11.5 Insira o paralamas, posicionando-o conforme a imagem.



11.6 Insira a arruela lisa.



11.7 Insira a porca.



11.8 Mantenha o freio e o paralama centralizados e aperte a porca (**chave de 10 mm**) firmemente.




11.9 Pegue o cabo de freio dianteiro e monte-o na manete do lado esquerdo do guidão. Gire a porca de alumínio da manete, mantendo o canal na posição oposta ao cabo, para garantir que ele não se solte.



12.0 Afrouxe a porca das sapatas (**chave de 10 mm**) em ambos os lados. Pressione o freio com as mãos e ajuste as sapatas de forma que fiquem alinhadas à borda do aro. Em seguida, aperte novamente as sapatas



12.1 Para ajustar o freio, afrouxe a porca do (**chave de 10 mm**). Com uma mão, pressione o freio e, com a outra, puxe o cabo de forma que fique esticado.





12.2 Reaperte a porca. Para um funcionamento correto dos freios, as sapatas devem estar igualmente separadas do aro da roda, sendo o ideal que fiquem afastadas cerca de **1 mm**.



12.3 Se o conjunto de acionamento das sapatas não estiver funcionando corretamente, ou seja, de forma simultânea, ajuste o aperto do parafuso central do freio, afrouxando-o levemente.

AJUSTES ADICIONAIS DO FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO



13.0 Para pequenos ajustes, gire a porca de alumínio do manete para esticar o cabo do freio. Se a regulagem ultrapassar 6 mm, troque as sapatas do freio.




13.1 Para ajustar a abertura da manete de freio, utilize uma chave Phillips e gire o parafuso até alcançar a altura desejada.

MONTAGEM DAS CALOTAS DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO



14.0 Pegue as calotas com **sextavado menor** e encaixe-as em ambos os lados do **eixo dianteiro**. As calotas com **sextavado maior** devem ser encaixadas no **eixo traseiro**.

MONTAGEM DA CARENAGEM FRONTAL (Somente para as referências 3156 e 3157 Power Game)





15.0 Pegue a carenagem e as abraçadeiras plásticas. Insira as abraçadeiras nos furos da carenagem e fixe-a no guidão.

MONTAGEM DA CESTINHA FRONTAL (Somente para as referências 3154 e 3155 SWEET FLOWER)



16.0 Pegue a cestinha e as travas de fixação. Insira as travas na cestinha.



16.1 Posicione a cestinha no guidão e fixe com as travas.

AJUSTE DA CORRENTE E FREIOS

AJUSTE DA CORRENTE

A corrente e a roda traseira saem da fábrica pré-ajustadas, porém o responsável pela montagem deve realizar uma regulagem eficiente. Para ajustar, retire as calotas protetoras, remova as rodinhas laterais, afrouxe as porcas da roda traseira com uma chave de 15 mm, puxe a roda até que a corrente permaneça esticada e, em seguida, reaperte as porcas firmemente (**toque máximo 20 Nm**).

AJUSTE DOS FREIOS

Ajuste conforme descrito nas etapas de montagem.