





Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO
COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.



PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO
IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO



LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÉ-LAS COMO REFERÊNCIA.



Bandeirante

BIKE DE EQUILÍBRIO PRO SPORT



30kg

Peso Máximo
Suportado

As cores podem variar.

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS COMO REFERÊNCIA.
- UTILIZE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, TAIS COMO: CAPACETE, MUNHEQUEIRAS, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS.
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDE-O PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



SAC

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244

Horário de atendimento:

Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br

(Seção: Fale conosco)



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica,
acessar: www.brinquedosbandeirante.com.br
ou ligar (11) 4674-7244.

Fabricado na China. Importado e Distribuído por: Brinquedos Bandeirante S/A

Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, CEP: 08536-440,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. CNPJ: 61.068.557/0005-82.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Nunca use perto de escadas, piscinas ou locais com água.
- Não utilize em vias públicas sem a supervisão de um adulto.
- Antes da utilização, verifique possíveis folgas nas partes móveis e aperte os parafusos.
- A criança deve estar calçada (com calçado fechado) para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus.
- É proibido modificar o produto ou adicionar outras peças.
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Não utilize o produto na chuva.
- Verifique se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana; nunca o use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão.

ATENÇÃO!

- *ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POIS CONTÉM COMPONENTES DE MONTAGEM QUE, ANTES DE MONTADOS, APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS.*
- *UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.*
- *ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade sugerida: +18 meses

Peso máximo suportado: 30 kg

Dimensões do produto: 86,5X 33,5 X 52 cm

Peso aproximado do produto: 3,55Kg

Calibragem dos pneus: 20-35 PSI

Para a calibragem dos pneus, uma bomba de pé ou de quadro deve ser usada (**não inclusas**). Evite utilizar calibradores de ar pressurizado desregulados. Os pneus devem ser calibrados de acordo com a especificação:



DIANTEIRO E TRASEIRO

NÃO UTILIZAR A OPÇÃO PNEU MURCHO DOS CALIBRADORES DE POSTOS DE GASOLINA

DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - Garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido;
- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com uma superfície plana, forrada e firme.
Serão necessárias algumas ferramentas para a montagem do produto, e algumas delas não estão incluídas.

FERRAMENTA INCLUSA



- 1.0 Uma chave Allen de 5 mm para fixação do guidão e do selim, acondicionada em um saco plástico.

MONTAGEM DO GUIDÃO



- 1.0 Remova os componentes da caixa e certifique-se de que não ficou nenhum componente ou saco plástico dentro dela.



- 1.1 Remova as abraçadeiras, proteções e sacos plásticos dos componentes e mantenha-os organizados para evitar a perda de peças. Descarte os sacos plásticos, proteções e abraçadeiras em um local adequado e fora do alcance de crianças.



1.2 Com uma chave Philips ou de fenda (**não inclusa**), remova a tampa de proteção do tubo do quadro e descarte-a em local adequado e fora do alcance de crianças.




1.3 Remova o elástico do tubo do quadro e descarte-o em local adequado e fora do alcance de crianças.

1.4 Com uma chave Philips (**não inclusa**), remova o parafuso do tubo do quadro e descarte-o em local adequado e fora do alcance de crianças.



1.5 Posicione e alinhe o garfo, observando que o lado que contém o parafuso deverá ficar voltado para a parte interna do produto.



1.6 Remova o parafuso e as arruelas do guidão e reserve-os para a posterior fixação do guidão.



1.7 Insira o guidão e pressione-o até o encaixe total.



1.8 Insira novamente o parafuso com as arruelas no guidão.

1.9 Com a chave Allen de 5 mm, aperte o parafuso girando no sentido horário, garantindo que o guidão esteja totalmente fixado.

MONTAGEM DO SELIM



2.0 Encaixe o selim no quadro. Certifique-se de que a marca do “limite mínimo de inserção” fique dentro do quadro.



2.1 Posicione o selim na altura desejada e, com uma chave Allen de 5 mm, aperte o parafuso da abraçadeira girando no sentido horário. Certifique-se de que o parafuso esteja totalmente apertado.

APOIO DOS PÉS



3.0 Para utilizar o apoio dos pés, puxe-os (lado direito e esquerdo) com a mão. Quando não for utilizar, empurre-os para dentro.