RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, perto de piscinas ou locais com água;
- Não utilizar em vias publicas sem a supervisão de um adulto;
- Antes da utilização verifique possíveis folgas nas partes moveis e o aperto dos parafusos;
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado;
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem;
- **ATENÇÃO!** Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto;
- **ATENÇÃO!** Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas;
- **ATENÇÃO!** Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Recomendamos a utilização em superfície plana;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
- Durante a condução do produto, as mãos da criança devem estar apoiadas ao volante;
- Para uma condução segura, as manobras de direção devem ser realizadas com cuidado e atenção;
- Não permita que as crianças toquem nas rodas, partes moveis ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize somente durante o dia ou em lugares bem iluminados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do produto: 12 kg;
- Peso máximo suportado: 30 kg;
- Bateria do chip sonoro: Lr44 Tensão nominal 1.5V.

LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro, se necessário;
- Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos. Ex.: Álcool e Solventes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: www.brinquedosbandeirante.com.br ou ligar (11) 4674-7244.

A sua satisfação é a nossa maior alegria!

Acesse: **www.pesquisabandeirante.com.br** e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
II.5. atendimento domiciliar;
II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s);
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

TRATOR ESCAVADEIRA

Bandeirante
Brinquedos Bandeirante S/A
Estrada do Bandeirante, 1.401
Ferraz de Vasconcelos CEP: 08536-440
São Paulo BRASIL
www.brinquedosbandeirante.com.br
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br

ATENÇÃO:
LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

ATENÇÃO!
- Não utilizar o brinquedo em locais onde tenha tráfego de veículos.

RECICLÁVEL

PRODUZIDO NO BRASIL

Idade Sugerida
+24 meses

Peso Máximo Suportado
30 kg



As cores podem variar.

@SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
TEL : 0(xx)11 4674-7244
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha.
Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança.
Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções.
Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

F.T.59.684.029

MONTAGEM



Mova a trava do braço para cima. Insira o volante no soquete e pressione até o total encaixe. Observe que a descrição BANDEIRANTE deve ficar para baixo e a abertura maior do volante deve ficar para cima. **Certifique-se de que o pino do soquete esteja encaixado no**

FUNCIONAMENTO



O assento possui 2 (duas) posições de regulagem. Para regular o assento, retire o parafuso com auxílio de uma chave Phillips (não inclusa), escolha a regulagem desejada e fixe o parafuso novamente. **(Certifique-se que o parafuso foi fixado corretamente).**

1- BRAÇO ARTICULADO



1.1- Para subir o braço articulado da escavadeira, puxe pela manopla de movimentação.



1.2 - Acione a trava do braço articulado para manter na posição. **Certifique-se que o braço articulado esteja devidamente travado.**

1.3- Para descer o braço articulado da escavadeira, puxe a trava do braço com uma das mãos e com a outra desça o braço articulado lentamente.

2 - PÁ ESCAVADEIRA



2.1- Puxe a manopla até a posição de travamento para subir a pá escavadeira.



2.2 - Empurre a manopla para descer a pá escavadeira.

ATENÇÃO



Não permita que as crianças toquem o suporte de direção enquanto o braço articulado/pá estiver em movimento.

TROCA DE BATERIAS



1- Com uma chave philips retire o parafuso e a tampa do chip sonoro.
2- Retire as baterias velhas e insira as novas (Lr44), insira a tampa e fixe novamente com o parafuso.

ATENÇÃO

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.