

# AUDI E-TRON SPORTBACK RC - EI 12V

Fabricado na China  
Importado e Distribuído por:



Bandeirante

Brinquedos Bandeirante S/A  
Estrada do Bandeirante, 1.401  
Ferraz de Vasconcelos CEP: 08536-440  
São Paulo BRASIL  
www.brinquedosbandeirante.com.br  
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br



Conheça mais sobre os  
nossos produtos  
acessando o QR code!



## ATENÇÃO!

“NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS POR  
CONTER PARTES PEQUENAS QUE PODEM SER ENGOLIDAS.”

## ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS;
- LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA;
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

**+3**  
**anos**

**25kg**  
**Peso Máximo**  
**Suportado**



Este equipamento não tem direito à proteção contra  
interferência prejudicial e não pode causar interferência  
em sistemas devidamente autorizados

**Especificações técnicas do controle:**

**Modelo da placa:** JR1602TX-B

**Frequência de operação:** 2.4 GHz

**Tipo de modulação:** GFSK



**RECICLÁVEL**  
As cores podem variar.

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, perto de piscinas ou locais com água;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Antes da utilização verifique possíveis folgas nas partes móveis e o aperto dos parafusos;
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Não permita que as crianças toquem as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem;
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- Não utilize o produto na chuva. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente, caso isso ocorra aplique uma carga completa de 8 a 10 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo, pois isso poderá **danificar o mecanismo**;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.

## ATENÇÃO!

- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POR CONTER COMPONENTES DE MONTAGEM QUE ANTES DE MONTADOS APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO;
- O CONTROLE REMOTO SÓ DEVE SER OPERADO POR UM ADULTO.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Idade sugerida:** +3 anos;  
**Peso máximo suportado:** 25 kg;  
**Dimensões do produto:** 108X60X47cm;  
**Velocidade aproximada:** 3-5 km/h;  
**Relé (Fusível térmico):** 10A;  
**Autonomia da bateria:** 1 hora (aproximado);

**Carregador:** 12V - 500 mA;  
**Bateria:** 12V 4.5AH;  
**Peso aproximado do produto:** 14Kg;  
**Bateria do controle remoto:** 2x1.5A (AA);  
**Tempo de recarga:** Primeira recarga 12 horas, demais de 8 a 10 horas.



**SAC** SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244  
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas  
[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)  
(Seção: Fale conosco)



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar:  
[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)  
ou ligar (11) 4674-7244.

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Sempre utilize óleos leves para lubrificar as partes móveis, como as rodas e conjunto de direção;
- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido;
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.
- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como álcool e solventes;
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco;
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

## GARANTIA GERAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

### **I - A garantia será invalidada se:**

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresse conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

### **II - A garantia não cobre:**

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar;
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

## OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s);
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

# MONTAGEM

Antes da montagem escolha um local onde tenha uma superfície plana, forrada e firme. Para a montagem do produto será necessário algumas ferramentas, as quais não estão incluídas no produto.

## 1- RODAS DIANTEIRAS

- 1.1- Remova a porca e as arruelas do eixo dianteiro;
- 1.2- Insira uma arruela, uma roda, outra arruela, insira a porca e fixe utilizando a chave fornecida;
- 1.3- Insira a calota na roda, alinhe as travas da calota nos alojamentos da roda e pressione para encaixar.



## 2- RODAS TRASEIRAS

- 2.1- Remova a porca e a arruela do eixo traseiro;
- 2.2- Insira uma roda encaixando no mecanismo de tração, insira uma arruela e insira a porca;
- 2.3- Repita os passos anteriores, para montagem da outra roda;
- 2.4- Encaixe uma chave para apoiar a porca em um lado do eixo, enquanto a porca do lado oposto deve ser fixada com a outra chave (**certifique-se de que as rodas estejam bem fixadas**);
- 2.5- Insira a calota na roda, alinhe as travas da calota nos alojamentos da roda e pressione para encaixar.



### 3- VOLANTE


- 3.1 - Conecte os plugs do volante e corpo (**plug localizado na alojamento do volante**);
- 3.2 - Insira e encaixe o volante no suporte de direção;
- 3.3 - Certifique-se que esteja devidamente encaixado.

**CERTIFIQUE-SE DE QUE OS FIOS NÃO FIQUEM PRESOS, POIS EM CASO DE MONTAGEM INCORRETA PODE OCORRER ESMAGAMENTO, OCASIONANDO RISCO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA ELÉTRICO.**





### 4- PARA-BRISA

- 4.1 - Alinhe as travas do para-brisa nos alojamentos do corpo e pressione para encaixar.



## 5- CONEXÃO DA BATERIA

5.1 - Conecte o conector com o fio vermelho (A) no terminal vermelho (B) conforme ilustração. ligue o carro e verifique se o funcionamento esta correto.



## 6- ASSENTO

6.1 - Remova os parafusos de fixação do assento que estão alojados no corpo;

6.2 - Encaixe as travas do assento nos alojamentos do corpo;

6.3 - Alinhe os orifícios do assento e do corpo e fixe-os com os parafusos.



## 7- RETROVISORES

7.1 - Identifique o lado correto dos retrovisores (esquerdo e direito). Em seguida, insira no alojamento da porta e pressione para encaixar.



## 8- FUNÇÕES DO PRODUTO



01- Liga/desliga brinquedo.

02- Liga/desliga farol dianteiro.

03- Seletor de velocidade: High (alta) e Low (baixa).

04- Liga/desliga balanço: Swing (ligado) e Movement (desligado).

05- Seletor de movimento: Forward (Frente), Back (Ré) e stop (ponto morto).

06- Entrada USB.

07- Entrada cartão TF.

08- Entrada para cabo mp3.

09- Seletor de música, modo e controle de volume do áudio.



Pressione para som de buzina

Pressione para tocar música



## 9 - CONTROLE REMOTO

**Nota:** ao acionar o pedal do acelerador e os botões do controle remoto simultaneamente, a prioridade do movimento será do controle remoto.



### 9.1 - CODIFICAR

- Insira as pilhas no controle remoto;
- Pressione simultaneamente os botões frente e ré do controle remoto por 2 a 4 segundos;
- Pressione o botão liga e desliga para ligar o brinquedo, quando o indicador de velocidade do controle remoto parar de piscar, significa que a conexão foi bem sucedida;
- Se o indicador não parar de piscar a conexão falhou. Substitua as pilhas e repita os passos acima;
- Se o controle remoto não for acionado por cerca de 10 segundos ele será desligado automaticamente;

• Botão de Movimento:  $\triangle$  Frente  $\nabla$  Ré  $\triangleleft$  vire à esquerda  $\triangleright$  vire à direita

**S:** Velocidade, **P:** Botão de freio, pressione o botão para parar o brinquedo, pressione novamente para liberar o freio.

**NOTA: AS DUAS PILHAS AAA (1.5V) NECESSÁRIAS PARA O CONTROLE REMOTO NÃO ESTÃO INCLUSAS NO PRODUTO.**

# ATENÇÃO!

## BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS;
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

## 10- OPERAÇÃO DE RECARGA DA BATERIA



FRENTE / LATERAL ESQUERDA

**10.1** - Desligue o produto;

**10.2** - Abra a tampa do compartimento do lado esquerdo do carro e conecte o plug do carregador no orifício de entrada;

**10.3** - Insira o carregador (**D**) em uma tomada elétrica de 8 à 10 horas.

- Certifique-se de que o veículo esteja desligado antes do carregamento;
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deverá ser carregada por 12 horas;
- Não deixe a bateria carregando mais que 12 horas para evitar superaquecimento do carregador;
- Quando o produto perder rendimento, recarregue a bateria;
- O plug do carregador não deve ser inserido em tomada elétrica;
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;
- Os plugs da fiação do veículo não devem ser inseridos em tomadas elétricas;
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitado.

## ATENÇÃO!

**NÃO PUXAR PELO FIO PARA DESCONECTAR OS PLUGS.**

### SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DE BATERIAS

Dependendo da frequência de utilização e outras condições variáveis, a bateria deve funcionar de um a três anos. Siga estes passos para substituir e descartar a bateria:

1. Remova o assento do carro;
2. Desconecte os conectores da bateria;
3. Remova o suporte bateria;
4. Remova todas proteções bateria;
5. Cuidadosamente levante a bateria. Dependendo da condição da bateria (vazamentos), deve-se usar luvas protetoras antes de sua remoção;
6. Substitua a bateria e reconecte os conectores;
7. Recoloque o suporte da bateria;
8. Recoloque o assento.

## ATENÇÃO!

### BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO;
- O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGUES, GABINETE E OUTRAS PARTES. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

## INDICAÇÕES PARA BATERIAS E CARREGADORES:

### NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



#### Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados. Precauções e Cuidados: A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

#### Medidas de Emergência:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

#### Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 -Caixa Postal 00.094.9

- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca deixar as crianças mexerem nestes componentes;
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto;
- Nunca curto-circuitar as ligações de uma bateria, existe o risco de ferimentos graves;
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente, para que possam ser verificados eventuais danos no cabo, no contato do plugue, no isolamento ou de outros componentes. Caso um dos componentes mencionados apresentem danos, não utilizar o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída;
- Para evitar problemas, nunca deixar a bateria no estado de vazia, carregue de imediato para prolongar a sua vida útil;
- Se a bateria não for utilizada durante um grande período de tempo, esta deve ser completamente carregada e guardada num espaço arejado. Carregar a bateria completamente de mês em mês, para mantê-la em boas condições;
- Durante o processo de carga, tanto a bateria como o carregador aquecem. Este aquecimento é normal;
- Quando houver um forte aquecimento, interromper o processo de carga e informar a assistência técnica;
- Carregar a bateria em um ambiente arejado. A carga pode provocar gases explosivos. Durante a carga, não aproximar de fontes de calor ou luz;
- Nunca abrir a bateria. O líquido da bateria é composto por um ácido corrosivo e perigoso para a saúde;
- Só utilize a bateria carregada e o carregador no produto, nunca substitua-os;
- Nunca utilize a bateria ou carregador em outros produtos;
- Nunca modifique o circuito elétrico, poderá haver choques, fogo, explosão ou dano permanente do circuito;
- Não deixe que outros líquidos entrem em contato com a bateria;
- Nunca puxe a bateria ou o carregador pelos fios;
- Após mexer na bateria, lave as mãos, pois a bateria contém chumbo;
- Não carregue a bateria virada para baixo;
- Mantenha a bateria sempre travada;
- A bateria possui um fusível térmico que disparará automaticamente e cortará toda a força do veículo caso o motor, sistema elétrico ou bateria estejam sobrecarregados. O fusível irá resetar e a força será restaurada após a unidade permanecer desligada de 15 a 20 segundos e depois ser ligada novamente, se o fusível térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos, entre em contato com a assistência técnica.

## DICAS AMBIENTAIS



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem. Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.